


Guia para identificar as unidades afetadas.

1. Confirme que a sua bomba de condensado é igual à da imagem:



O produto deverá ter este aspeto.

2. Verifique a chapa de identificação:



A chapa de identificação está localizada na parte lateral da unidade.

- 3.



Os primeiros dois números indicam o ano de produção (04 para 2004) e os últimos dois números indicam a semana de produção, (semana nº 49) neste exemplo.

4. O produto terá de ser substituído quando a data indicar 0747 ou anterior (semana nº 47 de 2007).